MITSUBISHI

三菱電子鍋 NJ-J05TK (三人份)

使用説明書

白米、什錦飯 稀飯、拉麵 樣樣精通

吃飯時間 2~12小時預約

1


	QB.
_	車来

各部的	名稱	及功	雅							٠.	 	+						1
務必遵	守的	事項	į		••			•••	• •	٠.								2
煮白米	的方	法…	••••												•			3
煮稀飯	的方	法…																5
保養方	法…			•••	••		 ٠	• •	• •	• •			٠,	٠				6
如何煮	出美	味的]米	飯	•••					٠.			• •			 •		7
食	譜…		• • • •															8
要求售			_															
規	格…	• • • • • •				• • •			٠.		 						•]	LC

承蒙您惠顧三菱電子鍋,本公司謹此致上十 二萬分的謝意,並希望它的優異性能為您府 上帶來便利和歡樂。

- ●使用前請詳閱本説明書,以瞭解正確的使用方法。
- ■請妥善保管本説明書,以便不瞭解可再查 閱。
- ■當您需要服務的時候,請與就近的歌林服務站連絡。

各部的名稱及功能






		電	源	線
拉	出	0.000	重頭拉出 一切拉出起	即可。 迢過紅色膠帶位置)
收	回	120,000		微拉出(2~3cm) 自動收回。

內蓋開啓法

往自己的方向拉,即可 開格。

■請將內蓋與上蓋之蒸 氣口對合,再安裝。



積水杯的裝卸

如圖所示,向側面即可拉開,安裝時,請確實裝妥。


請務必每回確實 清理積水杯。

務必遵守的事項

爲避免火災、觸電、燙傷、故障、變形等情形,請務必遵守。


機體請勿用水沖洗

●否則可能會造成漏電或故障。




煮飯中勿用手碰觸

- ■煮飯中是處於高溫狀態,切勿用手碰觸上 蓋或蒸氣口。
- 請勿置於小孩子容易碰及的地方。



開關操作的注意事項

●請勿在保溫之後,馬上按下煮飯開關,否 則溫度保險絲有被切斷之虞。



把異物取出

- ●內鍋的外側或鍋底如果沾上飯粒,請取出 清理乾淨後再使用。
- ●請勿空燒。



不要把抹布放在鍋上

●煮飯中、保溫中,如果把抹布放在鍋上, 熱和蒸氣會使上蓋變形和變色。



注意使用場所

●在不平的地方、容易弄濕的場所或其他熱源的旁邊(陽光直射的地方)等,請勿使用,否則會造成變形或故障。



煮白米的方法

正確地把米量好
附贈的量米杯滿杯約0.18 €

●用附屬品中的量杯,量出正確的米量。

	煮飯戶	有關之權準	守門			
米的份量	0.5 杯 (0.098)	1 杯 (0.18亿)	2 杯 (0.36億)	3 杯 (0.54億)		
煮飯時間	18 分	21 分	27 53	31 59		





充分淘洗白米,並浸泡30分鐘

(浸泡過的米,煮出的飯較美味)

冬天最好浸泡一小時以上。

- ●使用內鍋淘洗白米,容易傷及內鍋之鐵氟龍,或發生米 飯黏著的情形,請儘量避免。
- ●白米淘洗不乾淨,會殘留米糠的異味。




把米放入内鍋,加入適當的水量

例如:煮1杯米時,把水加到 白来 刻度"""的地方。

●可依米的種類、個人喜好,加減水量。





4 將內鍋放入本體中

請將內鍋外側之水份及汚垢擦拭乾淨,再放入本體。


- ●把米水平地放入,避免煮得不均匀。
- ●內鍋放入後,須輕輕地左右轉動,使其與鍋體密合。



發上內蓋,蓋好上蓋

將有文字的一面朝向自己,裝於鍋蓋上。

●須確實蓋好上蓋。



插上電源,押下煮飯開關

立刻要煮飯時

①將預約定時鈕轉至「炊飯・保 溫」的位置。



時煮飯指示燈亮。



②揷上電源,按下煮飯開關,此:③煮飯完畢,煮飯開關切斷(保 溫燈亮),請燜15分鐘後再食 用。(如果燜飯時間不足,飯 (如果燜飯時間不足,飯會不



- ●煮飯中,上蓋側面有水滴是正常狀況,而非故障。
- ■如未再將煮飯開關押下,將持續保溫狀態。

預約煮飯時


可設定距離現在時刻2小時~12小時之間。 例:現在是晚上9點預約明天早上6點吃飯。

- ①將預約定時鈕轉到「9」的位置。9 (因吃飯時間距現在9小時)
- ②挿上電源,押下煮飯開闢,預約指示 燈亮起,表示預約完成。
- ③9 小時之後煮飯完成(保溫燈亮), 請燜15分鐘後再食用。

注 意

① 如果預約的時間在4 小 時內,請將預約定時鈕 轉過「4」,再轉回所 需之位置。





打開上蓋

- 將上蓋打開,充分攪拌白飯,使水分 蒸發,米飯更可口。
- ●請於煮好飯30分鐘內打開上蓋。

(:)保溫(12小時以內)

- ●如未將煮飯開關押下,將持續保溫狀 態。
- ●使用後請將預約定時器轉至「切」的 位置, 並拔下插頭。

煮稀飯的方法

- ●請勿使用預約。
- ●請勿保溫。

1 淘洗白米

- 全がゆ 用1 杯米, 5分がゆ 用半杯米。
- ●煮稀飯時請先使米在水中浸泡30分鐘。


註:全がゆ:全稀飯指較乾之稀飯, 5分がゆ: 5分稀飯指較稀之稀飯。 全稀飯 五分稀飯 (全がゆ) (5分がゆ) (5分がゆ) 1 杯 0.5 杯

✔ 水量的增減

●煮 全がゆ 、 5分がゆ 時的水量,請依米量的多 少來增減。



- **將內鍋放入鍋體內** 請將內鍋外側之水分及污垢確實擦拭乾淨。
 - ●將米及正確的水量水平放入。
 - ●內鍋放入後,須輕輕左右轉動,使其確實與鍋體密合。



- ●煮稀飯時 薄勝上蓋打開。
- ●煮稀飯時效修上蓋及內蓋蓋上,可能 會造成稀飯溢出。




お煮飯開關按回,並將預約定時鈕轉至「切」的位置。

煮飯燈亮

下表係煮稀飯所需時間,可依自己喜好之口味調整時間 ,自行切斷煮飯開關。

	1 杯米	半杯米
全 稀 飯	約60分	約55分
五分稀飯		約60分

*煮全稀飯時,煮飯開關有時亦會自行跳起,請拔下插頭後食用。



保養方法••• 使用後請將插頭自插座拔下· 待電子鍋冷卻後再行清洗保養。



除了廚房用的中性洗潔劑以外,請不要使用其他的洗潔劑和 漂白劑。

- ●揮發油、去汚油、稀釋劑、刷子等,會使表面受損。
- ●鹽酸系的漂白劑,會使鍋子腐蝕。

每次使用後,請一定要加以保養

內鍋・飯杓・內蓋・積水杯

- ●用海棉洗淨,並拭去水份。
- ●煮糯米飯、什錦飯後,水位刻度上 可能會出現污垢,請用溫水浸泡後 清洗。



外鍋內側

●請用擰乾的 軟質布擦拭。



外側出現汚垢時

本 體

內鍋

- 請用柔軟的抹布, p乾後擦拭。
- 請勿整個放入水中 清洗。



底部溫度控制器

●附著雜質時,請 以砂紙(400號左 每)輕輕擦拭, 再以細布擦乾淨



底部溫度控制器

有難聞怪味附在 鍋上時

- 1 在內鍋加入1/3的水,上蓋確實蓋好。
- 2 將煮飯開關按下,煮約10分鐘後,再扳回"關"的位置。
- 3 將內鍋、內蓋取出,仔細地清洗,用乾淨的抹布,把水份擦乾。

有關鐵氟龍加工部分 -

因爲內鍋是採用不沾鍋的鐵氟龍加工而成的,所以請注意下列事項:

- 請勿使用金屬性的飯杓、湯匙或陶器等硬物。
- ●不可用內鍋淘洗白米。
- ●不可使用醋。
- ●使用完調味料後,請立刻沖洗。



經過長期的使用,可能會有顏色 不一的斑紋出現,這是由於水分 和蒸氣的緣故,在使用及衛生方 面,不會有問題,請安心使用。

如何煮出美味的米飯



水量的多少會影響飯的美味度

●請配合米的種類或個人喜好加減水份

米的種類	水 量
新 米	較刻度稍少
舊 米	較刻度稍多
軟質米	與 刻 度 同
硬質米	較刻度稍多

美味的米飯

正確的洗米

- ●第1~2洗米時,速 度要快,將水迅速的 倒掉,自第3次起仔 細洗至水不再混濁。
 - 一開始就洗的太仔細的話
 - ,米會吸收米糠,而使米 飯變色或變味。



煮好後,將飯拌勻

●將飯充分地攪拌均匀。

使多餘水份蒸發掉, 米飯更香Q可以。



下列情形請勿保溫

這些是使飯變黃、變味、變乾的原因。

- ●保溫12小時以上
- ●冷飯再保溫
- ●保溫中的飯加飯再保溫
- ●淘洗不乾淨的飯的保溫
- ●保溫白米以外的食物
- ●將飯杓放入鍋內保溫

保溫時的搬運

●如因搬移而拔下揮 頭時,待固定位置 {{ 後應立即將挿頭挿 上。



溫度下降,是造成 飯變味,及黏在一 起的原因。

高明的保溫法

保溫少量的飯時

●保溫少量的飯時,請 將米飯集中於內鍋的 中央。



如少量的飯經過長時間的保溫,可能會產生一部份的飯漲大或變硬。

確實蓋好上蓋

若未蓋緊,米飯的 水份容易散失,會 造成米飯乾燥、變 色、發臭的現象。



如須保溫12小時以上,或有少量剩飯時, 請先放入冰箱內冷凍保存,想食用時,用 微波爐溫熱一下即可。



米……半杯(90c.c) 地瓜······ 150g (大1/2個)

因有放入其它作料,故米 法 最多只能煮1/2杯。

1.米洗淨後,浸泡30分鐘。

- 2. 剝淨蕃薯的皮,再切出約1公分的環狀,再切 約1/4的大小。
- 3.放蕃薯於水中浸1小時,去除澀味。
- 4.將水放至內鍋 全がゆ 刻度0.5處。
- 5.放入蕃薯。

6.打開上蓋,按下煮飯開關。

7.煮好之後,可隨自己喜好,灑少許的鹽。

※由於稀飯保溫會成糊狀,請儘早盛起食用。

材料

米·······2杯(360c.c) 洋蔥…… 1/4個(50g) 奶油……(20c.c) 高湯……………適宜

♡使用咖哩米,風味更佳

作 法

1.將米洗淨後瀝乾。

2.將洋蔥細切。

3.準備適量的高湯。

4.在平底鍋,將奶油溶化,再炒洋蔥

5.再加米,炒到透明狀。

6.將上項之物,置於內鍋,再放入 高湯,到內鍋 白米 水松 2 的地

7.按下煮飯開闢,煮好後,燜15分







米 2 杯········· 360c.c 雞肉……50g 紅蘿蔔… 1/3條(約30g) 油炸豆腐………1/2塊 筍······50a 香菇……… 1~2枚

(調味料) 淡醬油…2大匙(30c.c) 酒………1大匙(15c.c)

聲…… 少許 味精……… 少許

法

因有放入其它作料,故米 最多只能煮2杯。

- 1.米洗淨後,浸30分鐘。
- 香菇浸水,取出。
- 3.紅蘿蔔去皮。
- 4.以熱水燙油豆腐,以去油。
- 5.將筍洗淨。
- 6.將雞肉與2、3、4、5項材料,一起切細。
- 7. 內鍋放入水,米和調味料,將香菇的浸汁倒 入,到 白米 水位2 的地方。
- 8. 將第6 項材料放在第7 項米的上面,按下煮 飯開關。
- 9.煮飯開關切斷後,請再燜15分鐘。
- ※第6項材料放入時,請勿和米混合。



作法

1.放水於內鍋,按下煮飯開關。

約15分鐘後,有蒸氣出來,放入麵,蓋好上蓋。(麵可分成2份放入)。

3.約3、4分鐘後,切斷煮飯開關,並將預約 定時器轉到「切」的位置。

4.放入調味素攪拌。

※中途輕輕攪拌、風味更佳。

※請勿一次放入兩份拉麵。

※內鍋約500c.c.,依拉麵種類加以調整。

材料

生雞蛋………大3 個 水…… 400c.c.

作法

1.放水入內鍋,蓋上外蓋。

2.按下煮飯開關。

3.約20分鐘後、有蒸氣出來,將蛋輕輕放入。

4.13分鐘,7分鐘各可煮全熱沒半熟的蛋。

5.切掉煮飯開闢,並將預約定器轉到「切」的位置。







材料

葡萄柚······2 個 砂糖······ 50g 白酒······ 400c.c. (酒精濃度25%)

水果酒

♡也可以試試蘋果、草莓 等其它水果。

作法

- 1.葡萄柚去皮,切約2公分厚的輪狀,再切1/4。
- 2.以水洗淨,事先去除白色部份。
- 3.放前項材料於內鍋,再加入溶糖的白酒。
- 4.蓋上外蓋,保溫8到10小時。
- ※作完之後,請務必確實淸洗。
- ※將預約定時器轉到「炊飯・保溫」的位置, 此時保溫指示燈,開始保溫。

要求售後服務前●使用時若有異常狀況·請先檢查下列情況

煮出的飯 ●米和水的份量是否量得很確實? ●米是否先浸泡過30分鐘? ●過硬 ▶內鍋底是否凹凸不平? ●沒煮熟 是否忘了按下煮飯開關,或尚未煮好就打開上蓋? ●煮不熟 ●是否未充分攪拌白飯? ●渦軟 ●有沒有裝上內蓋? 由上蓋漏出大量蒸氣 ●在內蓋和內鍋間,是否夾有米粒等異物? 保溫中的飯 ●是否保溫12小時以上,或保溫少量的飯? ●是否確實蓋緊上蓋? ●變硬 ●是否將飯杓放在鍋內一起保溫,或加入冷飯保溫? ●有異味 ●有無充份的洗米? ●變黃

如確實有異常現象的話,請逕洽各地歌林服務站。

規

格

AC 110V(60Hz)、12小時預約

	煮飯容	量 (白米)	0.09 ~0.54			量	1.9kg
消費	費 電	+1	煮飯	280			寬	226mm
(F) 3	具 电	力	保《滥	22W(平均)	尺	寸	深	230mm
電	源		線)」長	約1.0m			高	237mm

(上表之消費電力係指在電壓110V室溫20℃下所得之平均值)